

LED kézilámpa

Típus/Type: 6958H

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

A LED kézilámpa használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót, és tartsa biztonságos helyen a későbbi felhasználás céljából.

Általános biztonsági előírások:

Ne nézzen közvetlenül a fénybe, az erős fény kárt okozhat a szemében!

Gyermekektől távol tartandó!

Ha a lámpa burkolata sérült, ne használja azt!

A beépített LED fényforrás nem cserélhető!

A lámpatest nem vízálló!

Technikai adatok:

LED fényforrás: 3W COB

Lumen: max 400lm

Akkumulátor : 2000mah 3.7V li-ion

Töltési idő: 2h

Csatlakozó aljzat: micro USB (4)

Működési idő: 2.5-10h

Termék súlya: 180g

IP20

Használat:

Forgassa el a (6) kapcsolót a bekapcsoláshoz majd a fényforrás fényerejének beállításához.

A (2) lámpafej 270 ° ban, a (3) csuklók egyenként 180-180 ° ban forgathatók.

Töltés közben a (5) visszajelző LED pirosan, annak befejeztével zölden világít.

A használat megkönnyítéséhez a lámpa tetején (1) akasztófül, a talpán pedig (7) erős mágnes található.

Tisztítás:

Használjon száraz vagy enyhén nedves puha ruhát. Ne használjon maró hatású vegyszert a tisztításhoz.

Garancia:

A szakszerűtlen szerelés által okozott károkért, a felelőséget nem vállaljuk.

A termékre az értékesítés napjától számított 2 év garanciát vállalunk.

A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen szerelés által okozott károkra.

WEE utasítások:

Az európai előírásoknak megfelelően a használt elektromos és elektronikus berendezéseket ne dobja a kommunális hulladékba, azt szelektíven az e célra kihelyezett gyűjtőbe dobja!

Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19 / EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól.)

A kézilámpa részei:

(1) akasztófül

(2) forgatható lámpafej

(3) hajlítható csuklók

(4) USB aljzat

(5) töltés visszajelző LED

(6) bekapcsoló / fényerőszabályzó gomb

(7) mágneses talp



A hibák, nyomdai hibák, elírások, műszaki jellemző változások jogát fenn tartjuk.