

L2H Pro Wi-Fi dugaszolóaljzat és időkapcsoló

8024H

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék használata előtt gondosan, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

Általános információk:

A telepített alkalmazás segítségével az okos eszközével vezérelheti a dugaljba csatlakoztatott elektromos készülékeket. Bárhol és bármikor vezérelheti a be/ki kapcsolást, az időzítő beállítását és a csoportos beállítást. IOS és Android rendszerre egyaránt alkalmazható.



A. Kezdő lépések

Töltse le a Link2HomePro-t az APP áruházból vagy a Google Play-ről az okostelefonjára, nyissa meg az APP-ot, és kövesse az eljárást a fiók regisztrálásához egy érvényes e-mail címmel.

(A csomagoláson található QR-kódot is beolvashatja a Link2HomePro APP letöltéséhez)

B. Beállítási eljárások

1. Új eszköz hozzáadása

a) Miután bejelentkezett a fiókjába az APP-on, csatlakoztassa a készüléket egy fő aljzathoz, a LED folyamatosan villog.

b) Koppintson az "Add device" (Eszköz hozzáadása) gombra az eszközoldalon, vagy a + gomb megérintése után a jobb felső sarokban találja meg.

c) Kövesse az APP-on található eljárásokat a befejezéshez.

d) Görgessen lefelé az eszközlista oldalán az eszköz állapotának frissítéséhez.

2. Egyéb beállítások

a) Az egyes készülékek felületén vezérelheti a készülék ON/OFF állapotát, beállíthatja/törölheti az időzítőt, a visszaszámlálást

3. Reset

a) Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék kézi gombját 10 másodpercig, ez törölni fogja az összes korábbi beállítást, a LED villog, és a visszaállított készülék ezután készen áll a felhasználó számára az "új eszköz hozzáadására".

b) A készüléket vezérlő felhasználói fiók megváltoztatásához lépjen az adott készülék oldalára, válassza az "Eszköz törlése" lehetőséget, majd a készülék szabad bármely más új fiók hozzáadására.

L2H Pro Wi-Fi dugaszolóaljzat és időkapcsoló

8024H

C. LED visszajelző

Villogás

- Az intelligens aljzat csatlakozási módban van.

- Kövesse az "ADD NEW DEVICE" utasítást, és adja meg a Wi-Fi jelszót a csatlakozáshoz.

- Ha a csatlakozás sikeres, a LED villogás nélkül marad ON vagy OFF.

Folyamatosan világít, vagy nem világít

- Bekapcsolt / kikapcsolt állapotjelző.

- Sikeres csatlakozás (a fentiek szerinti csatlakozási mód után).

Figyelemztetések:

1. A biztonság érdekében a csatlakoztatás előtt mindig kapcsolja ki a készülékeket.

2. Kizárólag beltéri használatra.

3. A Wi-Fi hálózat megváltoztatásakor újrcsatlakozásra van szükség.

4. Ne dugja be és ki a készüléket folyamatosan. Mindig várjon 10 másodperces intervallumot

5. Ne csatlakoztasson több egységet egymásba!

Műszaki adatok:

1. Feszültség:	230V ~, 50Hz
2. Max. terhelhetőség:	2300 W
3. IP-védettség:	IP20
4. Frekvencia:	2,4 GHz
	(megfelel az IEEE802.11/b/g/n szabvány követelményeinek)
5. A környezeti hőmérséklet:	0 – 35 °C
6. Hardver verzió :	V 1.0
7. Firmware verzió:	V 1.1.4
8. Frekvencia:	A referenciaérték $\pm 5\%$ (230V ~ 50Hz)
9. Maximális RF kimenet:	20dBm

Rendszerkövetelmények

- 1.Wi-Fi® router
2. IOS v9.0 vagy újabb verzió
- 3.Android 5.0 vagy újabb verzió

Származási hely: Kína

Made in PRC

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.

Segítsen nekünk a környezet megővésében, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

