

Funkciók

- 1: 'White mode'**
A fehér fény fényerősségének és színhőmérsékletének beállítása
- 2: 'Colour mode'**
Színes fény színének, fényerejének és telítettségének beállítása.
- 3: 'Scence mode'**
Nyolc előre beállított mód (4 statikus és 4 dinamikus).
- 'Night' Éjszaka (meleg fehér fény, amely nyugtató hangulatot teremt)
- 'Read' Olvasás (Lágy fehér fény, amely enyhíti a szem megerőltetését)
- 'Working' Munka (Hűvös fehér fény, amely a nappali fényt szimulálja és segíti a koncentrációt)
- 'Leisure' Szabadidő (meleg fehér fény, amely pihentető)

6

-'Soft' Lágy (A fény halványról világosra változik)
- 'Colorful' Színes (6 szín váltakozik egymás után villogva)
- 'Dazzling' Szédítő (diszkófény)
- 'Gorgeous' Gyönyörű (6 szín egyenletesen, sorrendben forog)
A szín, a villogás gyakorisága és a fényerő beállítható a fenti 8 módban. Az előbeállítások bármikor visszaállíthatók.

4: **Timer setting** Időzítés és visszaszámlálás beállítása.

5. **Csoport létrehozása:**
Ha két vagy több lámpája van, koppintson a jobb felső sarokban a "..." jelre, és hozzon létre csoportot.
A lámpacsoport ezután több lámpa egyidejű vezérlésére használható, beleértve a színváltásokat is, a fehér fény, a fényerőszabályozás, a jelenetmód, az időzítő és egyéb intelligens beállítások.
Csak azonos lámpatípushoz állíthat be csoportokat.

További funkciók

1: 'Device Sharing' Eszköz megosztás: Össza meg eszközeit az 'Home management' beállítások között, az eszközök kezdőképernyőjén a bal felső sarokban.
Adjon hozzá más felhasználókat telefonszámon vagy e-mailen keresztül, és állítsa be a hozzáférési szintet. Törölheti tagokat a balra csúsztatással.

2: 'Voice Control' Hangvezérlés: Amazon és Google hangeszközökhöz való csatlakozás azáltal, hogy engedélyezi a "Link2HomePro" intelligens képességet, és változtassa meg a fény színét, fényerejét, be-/kikapcsolási állapotot egyszerűen csak hanggal.
Csak mondja azt, hogy "Alexa állítsd be a társalgó világítást kékre" vagy "Hé Google, kapcsold ki az előszoba világítást".

7

Gyakran ismételt kérdések

K: A készülék nem reagál és nem kapcsol be?
V: Győződjön meg róla, hogy a villanykapcsoló be van kapcsolva, és jó Wi-Fi jelet kap.
Ha továbbra sem reagál, távolítsa el a készüléket az alkalmazás képernyőjéről, és adja hozzá újra.

K: Miért van még mindig az eszközök listájában a visszaállítás után?
V: Az eszköz visszaállítása csak az izzó hálózati konfigurációját állítja vissza, de nem tudja megváltoztatni a konfigurációt az App-on.
Távolítsa el az izzót az App-ból az eszköz opcióra kattintva, majd válassza az 'Remove Device / Eszköz eltávolítása' lehetőséget.

K: Hogyan változtathatom meg a hálózatot egy új routerre?
V: Először távolítsa el és állítsa vissza a készüléket az App-on, majd konfigurálja a eszközt újra az App segítségével.

K: Miért nem kapok értesítéseket az App-on?
V: Kérjük, erősítse meg, hogy az App még mindig fut a mobilalkalmazásán.
(Az App háttérben történő frissítésének be kell lennie kapcsolva).
Győződjön meg arról, hogy az értesítés beállítások be vannak kapcsolva az App képernyőjén a beállítások között.
Továbbá, hogy a Motion and Sound / mozgás és a hangbeállítások aktívak legyenek a készülék beállításainál.

8

Azelektromosélekttronikusberendezések hulladékainak kezelése: (WEEEutasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megővésében, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

származási ország: Kína
Importőr: EverFlourish Hungary
EverFlourishHungaryKft
H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.
www.gao.hu
info@gao.hu
Link2Home.co.uk

Link2Home

Használati útmutató

LED okos fényforrás CCT + RGB

8012H
8014H
8032H

L2HB229W
L2HE279W
L2HE145W
L2HGU105W

Clean Design - Performance - Affordability

Csatlakozás

letöltés

A Link2Home Pro iOS és Android operációs rendszerre is elérhető. Keresse a "Link2Home Pro" nevet az App Store-ban vagy az Android Marketben, vagy szkenelje be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.

támogatás

router beállítása

Ez a készülék csak a 2,4 GHz-es frekvenciát támogatja. Az 5GHz-et nem. A legtöbb háztartási router kétsávos, így nem kell megváltoztatnia a router beállításait. Ha azonban nincs kétsávos router, kérjük, válasszon megfelelő 2,4 GHz-es hálózatot a WiFi konfigurálása előtt.
A beállítás során ügyeljen arra, hogy a mobilkészülék, a router és a Link2Home eszköz a lehető legközelebb legyen egymáshoz.
A készüléket a beállítás után áthelyezheti.

1

regisztrációs folyamat

1. lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, kattintson a "Register" gombra, olvassa el az "Privacy Policy", majd kattintson az "Agree" gombra.

2. lépés: Adjon meg egy érvényes e-mail címet, és kattintson a folytatás gombra. Ezután írja be az e-mailben található ellenőrző kódot az alkalmazásba. (Ellenőrizze a levelezőmappát).

2

Eszköz hozzáadása manuálisan

kezdés

- Kérjük, kövesse az utasításokat, és győződjön meg róla, hogy a jelszót helyesen adta meg.
- Egy eszköz csak egy App-fiókhoz adható hozzá, ha az eszköz már hozzá lett adva egy másik fiókhoz, akkor nem adható hozzá újra más fiókhoz. Az eszközök megoszthatók más felhasználókkal az Otthonkezelés beállításában.
- Ha az eszköz már hozzá lett adva egy másik fiókhoz, akkor azt először el kell távolítani. Az eszköz eltávolítása után az automatikusan visszaáll, és a lámpa állandóan villogóvá változik.

hozzáadási folyamat

1. lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, kattintson a "+" gombra (a jobb felső sarokban) vagy a "Add Device / Készülék hozzáadása" gombra. Ezután válassza az "Add Manually / Manuális hozzáadás" lehetőséget.

2. lépés: Válassza ki a "Lighting / Világítás", majd a "Lighting / Világítás (WiFi)" lehetőséget. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3

Reset the device first.

If the light is blinking fast, skip the reset step.
Power on
Turn On/Off-on (Subject to User Manual)
Dimmable light is fast blinking
Attention: Please complete pairing process within 3 minutes after device reset.

3. lépés: Ellenőrizze, hogy a lámpa gyorsan villog-e. Ha nem, kapcsolja be a villanykapcsolót és kapcsolja ki 3-szor, hogy a lámpa újrainduljon. Győződjön meg róla, hogy a lámpa most gyorsan villog. Ha nem, akkor ismétlje meg a be- és kikapcsolást. A beállítás ezután a következők szerint történik és körülbelül 30 másodpercig tart.

4. lépés: Az eszköz hozzáadva, amelynek becenevét is megváltoztathatja ezen a felületen

4

Eszköz hozzáadása automatikusan

Válassza az "Auto Scan / automatikus keresés" funkciót az eszköz hozzáadása képernyőn.

Az Automatikus keresés funkció a helyi hálózatot fogja átvizsgálni a kereső eszközök után.
Győződjön meg róla, hogy az eszköz keresési módban van (2. lépés), és győződjön meg arról, hogy a megfelelő Wi-Fi hálózat van kiválasztva. A Wi-Fi hálózatot a "Modify / Módosítás Wi-Fi config" gombra kattintva módosíthatja.
Ha az eszköz vagy eszközök meg lettek találva, látni fogja őket a képernyőn. Ezután fejezze be a beállítást a 4. lépéstől.

5