GB **MOTION SENSOR IP44**
Operating instructions

F **DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS IP44**
Manuel d'utilisation

E **DETECTOR DE MOVIMIENTO IP44**
Manual de instrucciones

P **DETECTOR DE MOVIMENTO IP44**
Instruções de utilização

I **RILEVATORE DI MOVIMENTO IP44**
Istruzioni per l'uso

TR **HAREKET SENSÖRÜ IP44**
Kullanma Talimatı

H **IP44 MOZGÁSÉRZŐ BERENDEZÉS**
Kezelési Útmutató

D

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Unser Produkt ist spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet IP44.

Konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 V~, 50 Hz
Schaltleistung: Glühlampen bis 1000 W, Leuchtstofflampen bis 500 VA.

Erfassungswinkel 180°: 0681 / 0682

Erfassungsreichweite: 12 m
Verschwenkbarkeit: vertikal und horizontal
Einschbzeit: von 5 Sekunden bis ca. 5 Minuten
Dämmerungseinstellung: von 10 Lux bis Tag
Standby: ca. 1 W
Schutzart: IP 44 , spritzwassergeschützt, für den Außenbereich

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Installation darf nur von ausgebildeten Fachkräften nach geltenden Elektrovorschriften durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an einen qualifizierten Elektrofachbetrieb.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Bewegungsmelder dient zur Steuerung von Beleuchtungsmitteln. Er ist ausgerüstet mit Bewegungs- und Dämmerungssensor. Die Dämmerungsschwelle kann bei Bedarf verstellt werden. Die eingebaute Fotozelle verhindert, dass der Bewegungsmelder am Tage arbeitet.

INBETRIEBNAHME

- Eine Anordnung des Bewegungsmelders seitlich zur Gehrichtung ist vorzuziehen, damit mehrere Zonen durchschritten werden.
- Die Reichweite und Empfindlichkeit sind von der jeweiligen Umgebungstemperatur abhängig. Bei kühler Witterung verringert sich die Reichweite und Empfindlichkeit, da die Temperaturunterschiede z.B. von Menschen zu Umgebung kleiner sind.
- Den Bewegungsmelder nicht im Bereich von Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern, Entlüftungen oder ähnlichem montieren, da diese die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders beeinflussen.
- Direkte Wärmestrahlung ist zu vermeiden.
- Schattenhaftigkeit oder Spiegelungen beeinflussen die Funktion der Fotozelle (Dämmerungsschalter).
- Bäume oder Büsche können Fehlschaltungen auslösen. Montieren Sie den Bewegungsmelder in ausreichender Entfernung.
- Eine Verschraubung der Optik (z.B. durch Staubablagerungen) kann zu einer Reichweitenverkürzung führen.
- Das Gerät ist gegen Witterungseinflüsse geschützt, eine zusätzliche Überdachung ist empfehlenswert.

MONTAGE

Achtung:
Vor der Montage muss der Stromkreis des Anschlusskabels spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

1. Den Bewegungsmelder entsprechend aufschrauben und das Unterteil abnehmen Abb. [1]
2. Die Befestigung des Unterteils an die Wand erfolgt mit Hilfe der beigelegten Schrauben und Dübel in der optimalen Montagehöhe von ca. 2,4 Metern. Die Einstellschrauben des Bewegungsmelders müssen bei der Montage nach unten zeigen Abb. [2].
3. Den Bewegungsmelder laut nachstehenden Schaltbild anschließen Abb. [3]. Nach Montage und Inbetriebnahme die Gehäuse wieder zusammenschrauben.

TEST / EINSTELLUNG

Nach dem Wiederanschließen brennt die angeschlossene Leuchte.

1. Winkten Sie bis sich das Licht ausschaltet.
2. Drehen Sie sehr vorsichtig die Empfindlichkeits- und Zeitregler im Uhrzeigersinn bis zum Rechtsanschlag in die Testposition. Abb. [3]
3. Das Gerät benötigt ca. 40 Sekunden Einmesszeit, um korrekt zu arbeiten.
4. Fächer abdrehen, beim Verlassen des Erfassungsbereiches schaltet die Beleuchtung zeitverzögert aus, beim Eintritt wieder ein. Es sollen mindestens 5 Sekunden Pause zwischen den Tests eingehalten werden Abb. [4]
5. Durch Linksdrehung der Regler kann nun die gewünschte Ansprechempfindlichkeit und Schaltdauer des Bewegungsmelders eingestellt werden.
6. Die Reichweite kann durch die Verstellung des Frontprismas weiter verändert werden. Abb. [5]
7. Jahreszeitlich bedingte Temperaturunterschiede können zur Verminderung der Ansprechempfindlichkeit führen.

ZEITEINSTELLUNG

- Die Zeitverstellung reguliert eine lange dos licht eingeschaltet bleibt.
- Die Einschaltdauer kann von Mindestzeit ≈ (ca. 5 Sekunden) bis Anschlag links ≈ (ca. 5 Minuten) stufenlos eingestellt werden.

WARTUNG / PFLEGE

- Schalten Sie das Produkt spannungsfrei und sichern Sie den Stromkreis gegen Wiedereinschalten.
- Zur Reinigung ein trockenes oder leicht feuchtes, faserfreies Tuch verwenden, gelegentlich mildes Reinigungsmittel einsetzen, keine scharfen oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

ENTSORGUNG

Brennbaß der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte entsprechen Verordnungen Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unsachgerechte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie deshalb Altgeräte über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der sachlichen Verwertung zuführen.

GARANTIE

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Technische Änderungen vorbehalten.
GK 07/09

GB

MONTAGE

Attention:
Before the mounting, disconnect the cable of the connection cable from mains and secure against unintentional reactivation.

1. Attach motion sensor accordingly and remove base Fig. [1]
2. The base is mounted to the wall with the provided screws and anchors at optimal height of about 2.4 meters. The set screws of the motion sensor must point down during installation Fig. [2]
3. Connect motion sensor according to following circuit diagram Fig. [3]. Do not forget to push the provided rubber grommet over the cable.
4. Attach upper part with motion sensor to the base. Fig. [3]

TEST / SETTING

After restarting, the connected light is on.

1. Wait until light goes off.
2. Very sensitive and time controls very carefully clockwise to test position until right stop is reached. Fig. [3]
3. The device requires ca. 40 seconds calibration time to work properly.
4. Aspect area: when exiting the detection area, the lighting is switched off with a delay, when entering it is switched on again. Between tests, a pause of at least 5 seconds should be observed Fig. [4]
5. The desired response sensitivity and switching period of the motion sensor can now be set by turning control counter-clockwise.
6. The range can be changed by adjusting the tilt angle. Fig. [5]
7. Seasonal temperature differences can result in changed response sensitivity.

TIME SETTING

- The time setting controls how long the light stays on.
- The switch-on time can be adjusted variable from right stop ≈ (ca. 5 seconds) to left stop ≈ (ca. 5 minutes).

MAINTENANCE / SERVICE

- Disconnect product from mains and secure against switch-on.
- To clean, use a dry or damp lintfree cloth, if necessary apply a mild cleaning agent; do not use abrasive or solvent-containing cleaning agents.

DISPOSAL

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your waste electrical equipment, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY

Warranty claims conform to legal requirements. Technical changes reserved.

F

MONTAGE

Attention:
Avant le montage, déconnecter le câble de raccordement du circuit électrique et le sécuriser contre toute remise en marche.

1. Visser le détecteur de mouvements et retirer la partie inférieure Fig. [1]
2. Fixer la partie inférieure à l'aide des vis et des chevilles fournies. Le hauteur de montage optimale est de 2 à 4 mètres. Lors du montage, les vis de réglage du capteur de mouvements doivent pointer vers le bas. Fig. [1]
3. Raccorder le détecteur de mouvements selon le schéma de connexion ci-après Abb. [3]. Ne pas oublier de passer le bouchon caoutchouc sur le câble.
4. Visser la partie supérieure avec le détecteur de mouvements sur la partie inférieure. Fig. [1]

TEST/RÉGLAGE

Après remise en marche, le luminaire raccordé s'allume.

1. Patientez jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
2. Tourner très délicatement les boutons de réglage de sensibilité et de la durée jusqu'à la limite droite (en mode test). Fig. [3]
3. Le temps de mise en fonctionnement dure environ 40 secondes pour pouvoir fonctionner correctement.
4. Bouger dans la zone. Lorsque vous quittez la zone de détection, l'éclairage s'éteint au bout de quelques secondes. Lorsque vous revenez. Patientez au moins 5 secondes entre les différents tests. Fig. [4]
5. En tournant les boutons de réglage vers la gauche, vous pouvez à présent régler la sensibilité de déclenchement souhaitée ainsi que la durée d'éclairage du détecteur de mouvements.
6. La portée peut être modifiée en ajustant le prisme. Fig. [5]
7. Les différences de température selon les saisons peuvent modifier la sensibilité de déclenchement.

RÉGLAGE DE LA DURÉE

- Le réglage de la durée régule la durée d'allumage du luminaire.
- La durée d'allumage peut être réglée depuis la butée droite ≈ (ca. 5 secondes) jusqu'à la butée de gauche ≈ (env. 5 minutes) sans palliers.

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- Déconnecter l'appareil du secteur et sécuriser le circuit électrique contre toute remise en marche.
- Utiliser, si nécessaire, un chiffon sec ou légèrement humide non pelucheux pour le nettoyage, éventuellement ajouter un produit de nettoyage doux. Ne pas utiliser de détergent agressif ou contenant des solvants.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

A l'intérieur de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance concernant des matériaux recyclables précieux qui doivent être éliminés de manière appropriée qui devront ne nuisent pas à l'environnement ou à la santé humaine en vue de leur réutilisation. Veuillez donc éliminer les appareils usagés par l'intermédiaire de systèmes de collectes appropriés ou envoyer l'appareil à éliminer au point de vente où vous l'avez acheté. Celui-ci apportera ensuite l'appareil au service de recyclage des matériaux.

GARANTIE

Le droit à garantie correspond aux prescriptions légales. Sous réserve des modifications techniques.

E

MONTAGE

Atención:
Antes del montaje es necesario desconectar el circuito eléctrico del cable de conexión y asegurarlo para que no se vuelva a conectar.

1. Desatornille el detector de movimiento y retire la parte inferior Fig. [1]
2. La parte inferior se fija a la pared con los tacos y los tornillos que se adjuntan a la altura óptima de montaje, aprox. 2,4 metros. Los tornillos de ajuste del detector de movimiento deben señalar hacia abajo durante el montaje Fig. [1].
3. Conecte el detector de movimiento según el siguiente esquema de conexión Fig. [3]. No olvide introducir la goma de paso adjunta sobre el cable.
4. Atornille la parte superior que contiene el detector de movimiento a la parte inferior. Fig. [1]

PRUEBA/AJUSTE

Tras encender de nuevo el detector se encienda la luz conectada.

1. Espere hasta que la luz se apague.
2. Gire con mucho cuidado los reguladores de sensibilidad y de tiempo en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar al tope derecho, a la posición de prueba. Fig. [3]
3. El aparato necesita aprox. 40 segundos de calibración del tiempo para trabajar correctamente.
4. Pase por la superficie, al abandonar el área de detección se vuelve a apagar la iluminación con retardo, al entrar se vuelve a encender. Deben transcurrir como mínimo 5 segundos de pausa entre las pruebas Fig. [5]
5. Girando los reguladores hacia la izquierda se podrá ajustar la sensibilidad de activación y la duración de conexión del sensor de movimiento que se desea.
6. El alcance se puede modificar regulando el ángulo de inclinación. Fig. [4]
7. Las diferencias de temperatura condicionadas por la estación del año pueden producir variaciones en la sensibilidad de activación.

AJUSTE DE LA DURACIÓN

- El ajuste de la duración regula el tiempo que debe permanecer encendida la luz.
- El tiempo de conexión se puede regular de forma continua desde el tope izquierdo ≈ (aprox. 5 segundos) hasta el tope izquierdo ≈ (aprox. 5 minutos).

MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN

- Desconecte el producto y asegure el circuito eléctrico para evitar que se vuelva conectado accidentalmente.
- Para la limpieza, utilice un paño seco o ligeramente húmedo, que no se deshilache; si es necesario añadir un producto de limpieza y no aplique detergentes abrasivos o que contengan disolventes.

ELIMINACIÓN

Dentro de la UE, este símbolo indica que el producto no puede eliminarse por la basura doméstica. Para evitar cualquier posible perjuicio material recidable valioso y deben eliminarse a través de un punto de recidaje, para no dañar la medio ambiente ni la salud por una eliminación inadecuada. Elimine los aparatos viejos a través de un centro de recidaje adecuado o envíelo al lugar en el que lo adquirió. Ellos se encargarán de recidar el aparato adecuadamente.

GARANTÍA

La garantía se rige según la normativa legal vigente.
Reservamos el derecho de introducir modificaciones.

P

MONTAGEM

Atenção:
Antes da montagem é necessário desligar a tensão da circuito da cabo de ligação e proteger em seguida contra reactivação.

1. Desenroscar o detector de movimento e retirar a parte inferior Fig. [1]
2. A fixação da parte inferior à parede é realizada com os parafusos e buchas fornecidos a uma altura ideal de aprox. 2,4 metros. Os parafusos de ajuste do detector de movimento devem apontar para baixo ao aquando da montagem Fig. [1].
3. Ligue o detector de movimento com o esquema de circuitos seguinte Fig. [3]. Não se esqueça de colocar o terminal de borracha em borracha sobre o cabo.
4. Aparafuse a parte superior com o detector de movimento na parte inferior. Fig. [1]

TESTE / AJUSTE

Ao ligar novamente o detector, a lâmpada conectada fica acesa.

1. Aguarde até a luz apagar.
2. Rode cuidadosamente o regulador da sensibilidade e do tempo no sentido dos ponteiros do relógio até encontrar o limite direito (modo de teste). Fig. [3]
3. O aparelho necessita de um tempo de calibragem aprox. 40 segundos para funcionar de forma correctamente.
4. Passe pela área, ao sair da área de captação a iluminação desliga de forma temporizada e volta a ligar quando entra de novo na área de captação. Deve aguardar pelo menos 5 segundos entre os testes Fig. [5]
5. Rodando os reguladores para o esquerda é possível ajustar agora a sensibilidade de resposta e a duração da funcionamento desejadas do detector de movimento.
6. O alcance pode ser modificado através do ajuste do indinação. Fig. [4]
7. As diferenças de temperatura condicionadas pelas épocas do ano podem originar diferenças na sensibilidade de resposta.

AJUSTE DO TEMPO

- O ajuste do tempo determina durante quanto tempo a luz permanece ligada.
- O tempo de funcionamento pode ser ajustado continuamente da direita ≈ (aprox. 5 segundos) para a esquerda ≈ (aprox. 5 minutos).

MANUTENÇÃO / TRATAMENTO

- Desligue a tensão do produto e proteja o circuito de modo a que não possa ser ligado acidentalmente.
- Para a limpeza utilize um pano seco ou ligeiramente humedecido, que não largue fiapos; se necessário com um produto de limpeza suave, não utilize produtos de limpeza que contenham abrasivos ou solventes.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo indica que, dentro da UE, este produto não pode ser eliminado junto com os resíduos sólidos domésticos normais. Os aparelhos usados devem ser eliminados adequadamente que devem ser encaminhados para a reciclagem, para não danificar o ambiente ou a saúde humana devido à eliminação não controlada de resíduos . Por isso, elimine os aparelhos usados através dos sistemas de recolha adequados ou encaminhe o aparelho para a eliminação, entregando-no local do compra. Assim, a garantia que o aparelho é entregue para reciclagem.

GARANTIA

A garantia está em conformidade com as disposições legais. Reservado o direito de alterações técnicas.

I

MONTAGGIO

Attenzione:
Prima del montaggio togliere la tensione al circuito elettrico del cavo di collegamento e proteggere da riattivazione.

1. Svitare il rilevatore di movimento e togliere la parte inferiore Fig. [1]
2. Il fissaggio della parte della parte inferiore l'effettua mediante le viti e il connettore ancora, all'altezza di montaggio ottimale di circa 2, 4 metri. Al montaggio le viti di regolazione del rilevatore di movimento vanno essere rivolte verso il basso Fig. [1].
3. Collegare il rilevatore di movimento nel rispetto dello schema elettrico sotto riportato Fig. [3]. Non dimenticare di passare la gomma di passaggio sul cavo.
4. Avvitare la parte superiore con il rilevatore di movimento alla parte inferiore. Fig. [1]

TEST/ AJUSTO

Dopo la riattivazione la lampada collegata s'accende.

1. Aspettare che la luce si spegne.
2. Ruotare con estrema cautela il regolatore di sensibilità e tempo in senso orario fino alla battuta di destra nella posizione di prova. Fig. [3]
3. Per operare correttamente, l'apparecchio necessita di ca. 40 secondi di tempo di tracciamento.
4. Passare una zona. Uscendo dalla zona di rilevamento l'illuminazione si disattiva dopo un tempo di ritardo, rientrando nell'campo di rilevamento l'illuminazione si riattiva. Tra una prova e l'altra entre essere mantenuta una pausa di almeno 5 secondi Fig. [5]
5. Ruotando il regolatore in senso antiorario adesso è possibile impostare la sensibilità di reazione e la durata di funzionamento del rilevatore di movimento desiderata.
6. Il raggio d'azione può essere modificato regolando l'angolo di inclinazione. Fig. [4]
7. Le differenze di temperatura condizionate dal periodo dell'anno possono influenzare la sensibilità di reazione.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il rilevatore di movimento utilizza la tecnologia passiva di infrarossi, reagendo al movimento proveniente dai corpi in movimento. Il rilevatore di movimento reagisce nel campo di rilevamento, in caso d'assunto la lampada collegata viene accesa, quando si allontana, quando l'attivazione della luce rende pertanto il rilevatore di movimento un dispositivo in grado d'offrire alle stesse tempo sicurezza e comodità. Grazie alla sensibilità e alla portata eccellente del rilevatore di movimento a infrarossi consente oltresì di risparmiare energia e quindi di ridurre considerevolmente sensibilmente disattivate dopo la durata impostata.
Il fotodiodo incorporato impedisce che il detector di movimento funzione durante il dì.

COLOCACIÓN EM FUNCIONAMENTO

- Deve dove preferibilmente à instalação do detector de movimento ao lado do sentido de marcha, de modo que o passageiro seja efectuado por vários sectores.
- O alcance e a sensibilidade dependem da respectiva temperatura ambiente. Com condições atmosféricas frias, a diferença de temperatura entre o corpo humano e o ambiente é menor, o que reduz a sensibilidade.
- Não monte o detector de movimento junto a fontes de calor, como por ex. aquecedores, ventilações ou semelhantes, uma vez que estas prejudicam a sensibilidade do sensor de infravermelhos.
- Deve ser evitada a radiação térmica directa.
- A radiação de luz ou as reflexões influenciam o funcionamento do fotodiodo (interruptor do crepuscular).
- As árvores ou os arbustos podem desencadear erros de ligação. Monte o detector de movimento a uma distância adequada.
- Sujidade no óptico (por ex. devido a pó) pode dar origem a uma redução do alcance.
- O aparelho está protegido contra influências atmosféricas, mas recomendamos uma cobertura suplementar.

MONTAGEM

Atenção:
Antes da montagem é necessário desligar a tensão do circuito da cabo de ligação e proteger em seguida contra reactivação.

1. Desenroscar o detector de movimento e retirar a parte inferior Fig. [1]
2. A fixação da parte inferior à parede é realizada com os parafusos e buchas fornecidos a uma altura ideal de aprox. 2,4 metros. Os parafusos de ajuste do detector de movimento devem apontar para baixo ao aquando da montagem Fig. [1].
3. Ligue o detector de movimento com o esquema de circuitos seguinte Fig. [3]. Não se esqueça de colocar o terminal de borracha em borracha sobre o cabo.
4. Aparafuse a parte superior com o detector de movimento na parte inferior. Fig. [1]

TESTE / AJUSTE

Ao ligar novamente o detector, a lâmpada conectada fica acesa.

1. Aguarde até a luz apagar.
2. Rode cuidadosamente o regulador da sensibilidade e do tempo no sentido dos ponteiros do relógio até encontrar o limite direito (modo de teste). Fig. [3]
3. O aparelho necessita de um tempo de calibragem aprox. 40 segundos para funcionar de forma correctamente.
4. Passe pela área, ao sair da área de captação a iluminação desliga de forma temporizada e volta a ligar quando entra de novo na área de captação. Deve aguardar pelo menos 5 segundos entre os testes Fig. [5]
5. Rodando os reguladores para o esquerda é possível ajustar agora a sensibilidade de resposta e a duração da funcionamento desejadas do detector de movimento.
6. O alcance pode ser modificado através do ajuste do indinação. Fig. [4]
7. As diferenças de temperatura condicionadas pelas épocas do ano podem originar diferenças na sensibilidade de resposta.

AJUSTE DO TEMPO

- O ajuste do tempo determina durante quanto tempo a lâmpada fica ligada.
- O tempo de funcionamento pode ser ajustado continuamente da direita ≈ (aprox. 5 segundos) para a esquerda ≈ (aprox. 5 minutos).

MANUTENÇÃO / TRATAMENTO

- Desligue a tensão do produto e proteja o circuito de modo a que não possa ser ligado acidentalmente.
- Para a limpeza utilize um pano seco ou ligeiramente humedecido, que não largue fiapos; se necessário com um produto de limpeza suave, não utilize produtos de limpeza que contenham abrasivos ou solventes.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo indica que, dentro da UE, este produto não pode ser eliminado junto com os resíduos sólidos domésticos normais. Os aparelhos usados devem ser eliminados adequadamente que devem ser encaminhados para a reciclagem, para não danificar o ambiente ou a saúde humana devido à eliminação não controlada de resíduos . Por isso, elimine os aparelhos usados através dos sistemas de recolha adequados ou encaminhe o aparelho para a eliminação, entregando-no local do compra. Assim, a garantia que o aparelho é entregue para reciclagem.

GARANTIA

A garantia está em conformidade com as disposições legais. Reservado o direito de alterações técnicas.

TR

MONTAJ

Dikkat:
Montaj işlemden önce bağlantı kablosunun gerilim kaynağı devre kesicisini devre dışı bırakınız ve yeniden çalıştırılmasına karşı güvence altınınız.

1. Hareket sensörü gerekli şekilde vidalayınız ve alt kısmı çıkarınız Resim [1].
2. Montajı sağlam bir duvar yüzeyine ve kullanılan vidalar ile en uygun montaj yüksekliği olan 2,4 m' ye ayarlandı bir şekilde yapınız. Hareket sensörünün ayar vidaları montaj esnasında aşağı doğru gelmelidir Resim [2].
3. Hareket sensörü aşağıda bulunan devre bağlantısına göre bağlayınız Resim [3]. Ekte bulunan kauçuk bağlantı parçasını kablonun üzerinden geçirmeyi unutmayınız.
4. Hareket sensörünü bulunduğu ve kablo kısmı monte edildikten sonra, Resim [3].

TEST / AYAR

Yeniden çalıştırıldığında bağlanan ışık kaynağı çanak.

1. Işığın kendiliğinden kapanmasını bekleyin.
2. Dikkatlice duyarlılık ve zaman ayarlayıcı çarkındaki test konumuna sağ tarafına bulunan tik noktasına gelene kadar çevirin. Şek. [3]
3. Cihazın doğru çalışabilmesi için yaklaşık 40 saniye ölçme zamanına ihtiyacı bulunur.
4. Alana giriş yapan, sapmanın alanından ayrılırsanız ışıklar gecikmeli olarak kapanacak ve alana yeniden girdiğinizde yanacaş gerekir. Testler arasındaki en az 5 saniye bir pauza olmalıdır Şek. [4]
5. Ayarı diğerinden sola doğru çevrilmesi ile hareket kaya duyarlılığı ve hareket sensörünün ne kadar süresini ayarlamak mümkündür.
6. Resim mercekleri ayarı sayesinde kapsamı ayarlanabilir mümkündür. Şek. [4]
7. Mevsimlere bağlı olarak ısı farklıları hareket kaya duyarlılıktaş değişikliğe neden olabilirler.

ZAMAN AYARI

- Zamanı ayarı ışığın ne kadar açık kalacağını belirler.
- Açık kalma süresi sağ tarafa doğru sınırsız ≈ (yaklaşık 5 saniye) sol tarafaki tik noktasına kadar ≈ (yaklaşık 5 dakika) kademesiz olarak ayarlanabilir.

BAKIM VE TEMİZLİK

- Bir yüzeyden temizlemeye için sadece biraz ıslak bir bez kullanınız, gerekirse ile yumuşak bir temizlik maddesi kullanınız.
- Kesinlikle kaba, aşındırıcı veya çözücü ilaçlar kullanmayın

İMPOSTAZIONE DELLA DURATA

- L'impostazione della durata regola il tempo in cui la lampada resta attiva.
- Il tempo d'attivazione può essere impostato in continuo dalla battuta di destra ≈ (ca. 5 secondi) fino alla battuta di sinistra ≈ (ca. 5 minuti).

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

- Per la pulizia della superficie utilizzare solo un panno leggermente inumidito ed eventualmente un detergente delicato.
- Non impiegare il detergent abrasivi o contenenti solventi.

SMALTIMENTO

All'interno dell'UE questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare qualsiasi pericolo materiali riciclabili che dovrebbero essere riutilizzati per non danneggiare l'ambiente o la salute dell'uomo a seguito di uno smaltimento incontrollato dei rifiuti. Raccomandiamo pertanto di smaltire gli apparecchi usati mediante idonei sistemi di raccolta o di far smaltire l'apparecchio nel luogo in cui è stato acquistato. L'apparecchio sarà in tal modo inviato ai centri di raccolta dei materiali.

GARANZIA

La garanzia è conforme alle disposizioni di legge. Con riserva di modifiche tecniche.

H

TERMÉK VÁLASZÁSA

Kiváztnak, hogy a dúvar elog termékét megadóznás. Ennek az az oka, hogy ez a termék szórt vízsugárban ellenáza el és a kiéléltő sztrátnaszétszórás bátos hatóra van kialakítva. A termék az mellékelt gumitömszelőt a kábelre.

Csavarja vissza a mozgásérző berendezést tartósnak felső részt az ábra szerint. Ábra [1]

TESZT / BEÁLLÍTÁS

Ügyelje a kábelek helyes bekötésére!

1. Vigyázzon, hogy a lámpa kikapcsoljon.
2. Ügyelje a kábelek helyes bekötésére! Az szórólencse szórásszögét az ábrának megfelelő helyzetbe állítja. Ábra [2]
3. Ügyelje a kábelek helyes bekötésére! Az szórólencse szórásszögét az ábrának megfelelő helyzetbe állítja. Ábra [3]
4. A berendezésnek kb. 40 mögöndjerz bemérési időre van szüksége, hogy előírásszerűen működjön.
5. Ügyelje vigyázzon, hogy a lámpa kikapcsoljon.
6. Ügyelje a kábelek helyes bekötésére! Az szórólencse szórásszögét az ábrának megfelelő helyzetbe állítja. Ábra [4]
7. Ügyelje a kábelek helyes bekötésére! Az szórólencse szórásszögét az ábrának megfelelő helyzetbe állítja. Ábra [5]

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 230 V~, 50 Hz
Kapcsolási lehetőségek: Izzólámpák 1000W-ig 500 W-ig kompakt lámpák, fénycsövek 300 VA teljesítmény

Szögtartomány 180°: 0681 / 0682

Hatótávolság: 12 m
Szabadfokú szög: vízszintes és függőleges irányban
Beállítási idő: kb. 5 másodpercről kb. 5 percig
Alkonyati beállítás: villanyoltó szöveg
Standby fogyasztás: 1 W
Védettség szintje: IP 44 , fröccsenő víz ellen szórt víztől védett, szabadtéri felhasználás

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Az installációs munkákat csak megfelelően szakképzett szakemberek az érvényben lévő villamos szabványoknak megfelelően hajthatják végre. E célból forduljon egy engedélyezett villanyszerelő szakcéghez.

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓ

A mozgásérző berendezés a passzív infravörös sugárzás alapján szabályoz. A mozgásérző a hőforrások mozgásával reagál. Ha például egy szemely belép a berendezés hatótávolságába akkor szétében automatikusan kigyullad a berendezéshez csatlakozó lámpa.
A mozgásérző berendezés biztonságot és kényelmet nyújt. A lámpaérző lány fogyasztása nagyon az alacsony. Az infravörös mozgásérző berendezés hatótávolsága és érzékenysége a szélsőséges időjárási viszonyok miatt alkalmazott automatikusan kapcsolódik.
A beépítés helyét úgy válassza meg, hogy a mozgásérző berendezés napjai is működjen.

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Célszerű a mozgásérző berendezést az emberek haladási irányára merőleges helyzetben felszerelni az emberek több szektoron is áthaladjanak.
- A hatótávolság és az érzékenység a mindenkor környezet hőmérsékletétől függ. Hűvös időben a hőmérsékleti eltérés az emberek és a mindenkor a mind pálálói az emberek és a környezetek közötti hőmérsékletkülönbség kisebb.
- Ne szerelje fel a mozgásérző berendezést hőforrás, pl. fűtőtest, szellőzés vagy hasonló közelébe, mivel hasonló kizárólag, mivel azok negatív befolyásolhatják a mozgásérző berendezés érzékenységét.
- Kerülje el a közvetlen hősugárzást.
- Fényvisszaverődés vagy árnyékok befolyásolják a fotódiódo működését (alkonyati kapcsoló).
- Fák vagy bokrok okozhatják hibás kapcsolódást. A mozgásérző berendezés kellő távolságban szerelje fel.
- Az optika elszennyeződése (például porlerakódások) csökkenthet a hatótávolságot.
- A berendezés védve van az időjárás hatásaitól, de javasolja egy kiegészítő fedést szerelni.

ÖSSZESZERELÉS

Figyelem:
A felszerelés előtt kapcsolja ki a csatlakozókábel áramellátását és biztosítsa be a visszakapcsolás ellen.

1. Csavarozza szét mozgásérzőt és szerelje szét a berendezés alsó részét az ábrán. Ábra [1]
2. Az alsórészt a berendezésszál szálfúrt csavarokkal és dübelekkel kell egy optimális szerelési magasságban (2 - 4 m) a falra szerelni. A mozgásérző berendezés szabályozó csavarjai a mindenkor szerelésnél lefelé mutatnak [1], Ábra
3. Csatlakoztassa az alábbi kapcsolási rajznak megfelelően a mozgásérző berendezést [2], Ábra. Ne felejtse el az ellátó gumitömszelőt a kábelre.
4. Csavarja vissza a mozgásérző berendezést tartósnak felső részt az ábra szerint. Ábra [3]

TESZT / BEÁLLÍTÁS

A mozgásérző berendezés szétszerelése és az ellátó szálfúrt csavarok és dübelek felszerelése.

1. Vigyázzon, hogy a lámpa kikapcsoljon.
2. Ügyelje a kábelek helyes bekötésére! Az szórólencse szórásszögét az ábrának megfelelő helyzetbe állítja. Ábra [2]
3. Ügyelje a kábelek helyes bekötésére! Az szórólencse szórásszögét az ábrának megfelelő helyzetbe állítja. Ábra [3]
4. A berendezésnek kb. 40 mögöndjerz bemérési időre van szüksége, hogy előírásszerűen működjön.
5. Ügyelje vigyázzon, hogy a lámpa kikapcsoljon.
6. Ügyelje a kábelek helyes bekötésére! Az szórólencse szórásszögét az ábrának megfelelő helyzetbe állítja. Ábra [4]
7. Ügyelje a kábelek helyes bekötésére! Az szórólencse szórásszögét az ábrának megfelelő helyzetbe állítja. Ábra [5]

KARBANTARTÁS / ÁPOLÁS

- Kapcsolja ki a termék tápfeszültségét és biztosítsa be az áramkört a visszakapcsolás ellen.
- A tisztításhoz egy szárazt, vagy kissé nedvesített, szálmentes kendőt használjon, szükség esetén használjon enyhe tisztítószert, ne használjon koptató hatású, vagy oldószert tartalmazó tisztítószert.

LESELEJTEZÉS, HULLADÉKKEZELÉS

Az EU-ban belül az a szimbólum azt jelzik, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladék mellett ártalmatlanítani. A szétszerelés érdekében újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket az ártalmatlanítás megfelelő módja szerint kell a környezet ill. az emberek egészsége ne kockázatot okoljanak. Ezért a hasznos kiszolgálat erre alkalmas gyűjtőrendszereken keresztül vagy kínálja vissza a annak a termékhez, amelynél azt vásárolta. Onnan a kiszelelet a legjobb jótállás az újrahasznosítás helyére.

GARANCIA

A garanciajogy teljesítése helyszínt a törvényes előírásoknak. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

GAO

BEWEGUNGSMELDER IP44
Bedienungsanleitung

SLO JAVLJALNIK GIBANJA IP44
Navodila za uporabo

HR DETEKTOR KRETANJA IP44
Upute za rukovanje

CZ POHYBOVÉ ČIDLO IP44
Návod k obsluze

PL SYGNALIZATOR RUCHU IP44
Instrukcja obsługi

RUS ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ IP 44
Инструкция по эксплуатации

KUSTŲ DETEKTORIS IP44
Eksploatacijos instrukcija

LV JUDESIO JUTIKLIS IP44
Naudojimo instrukcija

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Importér/Importor: EverYouarth Europe GmbH
Robert-Koch-Str. 4 D-84229 Freisinger/Deutschland
Izdelano v Kitaju; Kina/Made in China

SLO

Spoštovani,
zahvaljujemo se za nakup izdelka znamke Gavei. Pred prvo uporabo vas prosimo, da preberete to navodilo za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo rabo.

PRAVILNA UPORABA

Ta izdelek je zasnovan pred brizgajočo vodo in primeren za uporabo na prostem, vrsta zaščite IP44.
CE skladno z ustreznimi evropskimi smernicami.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost: 230 V~, 50 Hz
Največja obremenitev: Žarnice do 1000 W, fluorescenčne sijalke do 300 VA

Kot zaznavanja: 180° ; 0681 / 0682

Doseg zaznavanja: prilož. 12 m
Kot nastavitve: vzdolžno in vodoravno
Čas nastavitve: od 5 sekund do prib. 5 minut
Nastavitev ravnic: od svetlega do temnega
Poraba v stanju pripravljenosti: prilož. 1 W
Vrsta zaščite: IP 44 , za zaščitene pred brizgajočo vodo, za uporabo na prostem

VARONSTNI NAPOTKI

- To javljalnik smaje vgradili samo strokovno usposobljeni elektrikarji v skladu z veljavnimi predpisi za vgradnjo takih naprav. Za vgradnjo se posvetujte z ustrezno elektrotehnično servisom.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Izvajalnik gibanja deluje na principu pasivnega infrardečega sevanja. Ko se na premikajoče izvorov toplote. Ce npr. neko osebo prečka stopi v delovno zaznavanja, se v tem priključuje luč samodejno vklopi.
Izvajalnik gibanja zagotavlja varno in udobno rabo. Prižgana luč vpenje omogoča varno in udobno gibanje. Ko izvajalnik gibanja zaznamuje energijo, ga ne bo pa izreku nastavljenega časa samodejno izključu. Vgrajena fotodioda preprečuje delovanje izvajalnika gibanja podnevi.

ZAČETEK DELOVANJA

- Izvajalnik gibanja namestite na mozkovi prečno da strani glede na smer hoje, saj toki osebe, ki jo izvajalnik zaznava, hodi skozi vel sektorjev.
- Dosega in občutljivost ste odvisna od vsakokratne okolike temperature. Pri hladnejših vremenu se dosaga in občutljivost poveča, saj so temperature razlike med npr. osebami in okolico večje.
- Izvajalnika gibanja ne namestite v bližini izvorov toplote, npr. kamnoc, odzračevalnih odprtin ipd., saj si izvori povzročajo motenje infrardečega toplo.
- Izvajalnik ne ene bit izpostavljen neposrednemu toplotnemu sevanju.
- Svetlobni žarki in odbojki svetlobe vplivajo na delovanje fotodiode (zaznavanje ošibljo).
- Dnevje in gromaze lahko povzročijo, da se izvajalnik napačno vklopi. Pri vgradnji izvajalnika gibanja zagotovite zadostno oddaljenost.
- Ce se opitoki del zamazan (npr. oblige prahu), se dosaga izvajalnika lahko zmanjša.
- Ta izdelek je zasnovan pred vremenskimi vplivi, priporočamo pa izdelovo dodatnega nadstreška.

MONTAŽA

Pozor!
Pred montažo marte izklopiti električno napetost v takokrogu priključenega kabla in v sklop zavarovalci pred ponovnim vklopom.

1. Ustanovi prvoje izvajalnika gibanja in snemte spodnji del. **[1]**
2. Spodnji del pritrdite na steno z pričdevnim vijaki in stoki. Optimalna višina montaže znaša prib. 2 - 4 metre. Nastavitevi vijaki izvajalnika gibanja morajo biti pri montaži dovrjeni navzdol. **[2]**
3. Izvajalnik gibanja priklopite v skladu s sosednjo sheldiagramom. **[3]**. Ne pozabite namestiti priključenega grounjenega kabelskega kabla.
4. Zgornji del okvirja z izvajalnikom gibanja privite na spodnji del. **[3]**

TEST IN NASTAVITEV

Po opravonem zgornji vrtl pripojenih vrtlo.
1. Priključite, dočler luč ne zagori.
2. Najprej obdržljivost in čazovni regulator previdno zaskuke v desno v levo položaj. **[5]**
3. Nagnjene za prednjem ploščato pritisnite prib. 40 sekund časo za umejenja.
4. Sprehodite se po nadzorno površini. Ko je zapustite, se osvetlitev z zakasnitvijo ugasne, pri vstopu v to área pa se znova vklopi. Med nastavitvijo lahko preverja traja vsaj 5 sekund. **[5]**.
5. Z zasukom regulatorjev v levo lahko nastavite jakosno obdržljivost za vklop in trajanje vklopa.
6. Dosaq je mogoče nastavitev tudi na spodnjem naglašenga kotu. **[5]**.
7. Temperaturno pravo je nastalaja zaradi lemih čisov, lahko povzročijo gremlenje obdržljivosti za vklop.

ČASOVNA NASTAVITVI

- 5 časovna nastavitevja lahko dočlotite čas vklop, to je čas, med katerim osteno luč prižgana.
- Ta čas vklopa lahko brezstopenjsko nastavite od skrajne dosaq kot 5 sekund do skrajne leva **leje** ♦ (prib. 5 minut).

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Izklopite napajanje napetosti in električni razkleglja izpadnega kabelskega kabelskega.
- Za čiščenje uporabljajte suho ali mehekat krtačo/krpo. Ne uporabljajte abrazivnih ali di z vsebovanim topilo.

ODSTRANJEVANJE IMD ODPADKE

V EU to simbol opozarja na to, da se tega proizvoda ne sme odvreti med gospodinjskimi odpadki. Stari aparati vsebujejo dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in jih je potrebno odvreti v reciklažo, da se z nekontrolirano odstranjevanjem med odpadki ne bi škodilo okolju oz. zdravju ljudi. Prosimo, da zato stare aparate odvrzete preko ustreznih zbirnih sistemov ali pošljete aparat v odstranitev na mesto, kjer ste ga kupili. Levo bo aparat nato odvedla v reciklažo materialov.

GARANCIJA

Garancijski zahtevki odgovorjajo zakonitim predpisom. Pridržane tehnične spremembe.

HR

Poštovani kupče,
zahvaljujemo Vam se na kupnji proizvoda tvrtke Gavei. Prije prve uporabe molimo da pročitate ovo uputstvo i pažljivo ga shranite za moračnu kasnuju ruku.

PRAVILNA UPORABA

Ovaj uređaj je dizajniran za vanjsku upotrebu i prikladan za zaštitu u vanjskom podrušju, IP44.
CE Usklađen s odgovarajućim europskim direktivama.

TEHNIČKI PODACI

Napon: 230 V~, 50 Hz
Maksimalna snaga: Žarulje do 1000 W fluorescentne lampe do 300 VA

Kut detektiranja: 180° ; 0681 / 0682

Širina detektiranja: **oko 12 m**
Kut namještanja: okomito i vodoravno
Vrijeme namještanja: od 5 sekundi do oko 5 minuta
Namještanje lukosmata: od svjetlog do tamnog
Snaga pripravnosti: oko 1 W
Stupanj zaštite: IP 44 , zaštićeno od prskanja vode, za vanjsko podrušje

SIGURNOSNE UPUTE

- Instalaciju smije izvoditi samo stručno osoblje u skladu s valjanim instalacijskim propisima. U to se ubraja obrtnik s ovlaštenjem za izvođenje elektrotehničkih radova.

OPĆE INFORMACIJE

Detektor kretanja koristi pasivnu infrardnu tehnologiju. Ona reagira na kretanje izvora toplina. Npr. kad osoba u područje detekcije kad se upali mrak, automatski se aktivira i osvjetljenje.
Detektor kretanja pruža sigurnost i udobnost. Prigodnim osvjetljenjem omogućuje sigurno i udobno kretanje. Kad detektor kretanja registrira kretanje, on se ne isključuje automatski nakon unaprijed postavljenog vremena. Ugrađena fotodioda sprečava rad detektora kretanja po danu.

STAVLJANJE U POGON

- Detektor kretanja po mogućnosti valja postaviti bočno u odnosu na smjer kretanja osobe kad se omogućilo pročitanje kroz vile sektora.
- Domet i osjetljivost ovisi o okolnoj temperaturi. Pri hladnom se vremenu domet i osjetljivost povećavaju jer su razlike temperatura veće npr. između npr. čovjek i ostalog na okolnu.
- Ne montirajte detektor kretanja u blizini izvora topline, npr. kamina, ventilacijskih otvora ili blizu je on izvor smanjuje osjetljivost infrracrvenog senzora.
- Izvjesnost detektora kretanja izražena je **bit** izvor izravnoj sunčevoj zrakama.
- Svjetlosne zrake i refleksije objekta na fotodiodu (lukosmat).
- Dnevna i gromaze mogu dovesti do pogrešnih uključenja. Detektor kretanja montirajte na dovoljnom razmaku.
- Svaka zaprljanja ogrtke (npr. uljipeć naslaga prašine) mogu smanjiti domet detektora.
- Uređaj je izrađen od vremenskih uvjeta, no preporučuje se dodatna nadstrešnica.

MONTAŽA

Pozor!
Prije montaže potrebno je strujni krug priključenog kabela dovesti u beznaponsko stanje i osigurati ga od ponovnog uključivanja.

1. Odgovarajuće ophodna detektor kretanja i skinite donji dio kućišta **[1]**.
2. Donji dio pričvrstite na zid pričdevnim vijcima i tiplima na optimalnu visinu montaže od oko 2-4 metara. Vijci za namještanje detektora kretanja pričvrstite montažne marže bili okrenuti prema dolje **[2]**.
3. Priključite detektor kretanja u skladu sa sljedećom shemom priključenja **[3]**. Ne zaboravite navesti priključenje sljedeće Uporabe za zakonaja i da ne ostavite nad kosnog kontrola.

PRIMJENA U SKLADU S NAMJENOM

Nol je prisvojat zaštitom od prikanja vode i prikladan je za uporabu v vanjskom podrušju, IP44.
CE Usklađen s odgovarajućim europskim direktivama.

TEHNIČKI PODACI

Napon: 230 V~, 50 Hz
Raskliapna snaga: Žarulje do 1000 W fluorescentne lampe do 300 VA

Širina detektiranja: 180° ; 0681 / 0682

Dosah nastavitve: **oko 12 m**
Kot nastavitve: okomito i vodoravno
Čas nastavitve: od 5 sekundi do oko 5 minuta
Nastavitev lukosmata: od svjetlog do tamnog
Snaga pripravnosti: oko 1 W
Stupanj zaštite: IP 44 , zaštićeno od prskanja vode, za vanjsko podrušje

SIGURNOSNE UPUTE

- Montaža mora biti izvedena samo od strane ovlaštenog stručnjaka u skladu s valjanim instalacijskim propisima. U to se ubraja obrtnik s ovlaštenjem za izvođenje elektrotehničkih radova.

OPĆE INFORMACIJE

Detektor kretanja koristi pasivnu infrardnu tehnologiju. On reagira na kretanje izvora toplina. Npr. kad osoba u područje detekcije kad se upali mrak, automatski se aktivira i osvjetljenje.
Detektor kretanja pruža sigurnost i udobnost. Prigodnim osvjetljenjem omogućuje sigurno i udobno kretanje. Ugrađena fotodioda sprečava rad detektora kretanja noću.

RUKOVANJE OTPADOM

Prazivod obilježen ovim simbolom se unutar EU ne smije zbrinjavati u običan kućni otpad. Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koje se mogu reciklirati, pa se treba izbjeći da nekontrolirani odgovarajući nain i time spriječiti štetne utjecaje na okoliš, odnosno ljudsko zdravlje, uzrokovane nekontroliranom odstranjivanjem otpada. Radi toga Vas molimo, stare aparate zbrinite preko odgovarajućih prikupljačkih mjesta ili aparat poklijčite tvrtki kod koje ste ga i kupili da ga on putem prodajnih na dalje iskoristivanje.

JAMSTVO

Pravo na jamstvo odgovara zakonskim odredbama. Pridržane su pravo na tehničke promjene.

CZ

Vážení zákazníci, vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek společnosti Gavei. Pro bezpečnou a bezproblémovou manipulaci s tímto výrobkem si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte ji na pohodlném místě pro pozdější konzultace.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Náš výrobek je chráněn před stříkající vodou a hodí se tudíž k použití ve venkovním prostředí, IP44.
CE Výrobek je v souladu s odpovídajícími evropskými směrnicemi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 230 V~, 50 Hz
Zjištěný výkon: Žárovky do 1000 W, Zářivky do 300 VA

Úhel snímání: 180° ; 0681 / 0682
Dosah snímání: cca 12 m
Úhel nastavení: vertikálně a horizontálně
Doba nastavení: od 5 sekund do cca 5 minut
Nastavení úrovně: od světlo do temno
Pohotovostní režim: cca 1 W
Druh ochrany: IP 44 , ochrana před stříkající vodou, pro venkovní prostředí

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Instalaci mohou provádět pouze vyškolení odborníci dle platných předpisů pro instalaci. Za tímto účelem se obraťte na nejvyšší pracovníka/servis/servisní centrum elektronických zařízení.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Pohybové čidlo pracuje na principu pasivní infrazvarené technologie. Reaguje na zdroje zdrojů tepla. Jakmile po příklad vstoupí do detekční zóny osoba, dochází k aktivaci a rozsvícení lampy.
Pohybové čidlo poskytuje jistotu a pohodlí. Náležitým osvícením se dá pohybovat bezpečně. Pohybové čidlo lení energii, pokud je vybavené nastavené doby. Vestavěná fotodioda zabraňuje tomu, aby čidlo pracovalo ve dne.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Doporučujeme umístit čidlo po straně směru chůze, aby protínalo vše oblasti.
- Dosah a citlivost ovlivňuje okolní teplota. Při nižších teplotách se zvyšuje dosah i citlivost, protože je větší rozdíl např. mezi osobou a okolím.
- Neumisťujte pohybové čidlo v blízkosti zdrojů tepla, např. krbů, větrání nebo podobných zdrojů, neboť tyto ovlivní citlivost infrazvarového snímače.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na čidlo.
- Svělené záření nebo odrážení ovlivňují činnost fotodiody (zjištění).
- Stromy nebo keře mohou vyvolat chybné spínání. Nainstalujte pohybové čidlo v dostatečné vzdálenosti.
- Znečištění optiky (např. usazeniny prachem) může vést k omezení dosahu.
- Čidlo je chráněno před povětrnostními vlivy, dodatečné zastřešení lze jen doporučit.

MONTÁŽ

Pozor!
Před montáží je nutné odpojit elektrický obvod napájecího kabelu ze zdroje napětí a vojistit jej proti opětovnému zapnutí.

1. Nastavte odpovídajícím způsobem pohybové čidlo a upevněte spodní díl Obr. **[1]**.
2. Upevnění spodního dílu na zeď provádějte pomocí přiložených hmoždinek a šroubů v optimální výši 2-4 metry. Nastavovací šrouby pohybového čidla musí jít montáži mířit dolů Obr. **[2]**.
3. Připojte pohybové čidlo podle následujícího schématu zapojení Obr. **[3]**. Nezapomeňte přiešroubovat ke kabel připojovací gumovou vložku.
4. Nasloucháte vrtnej dílu a pohybovým čidlem na spodní díl. Obr. **[3]**.

TEST / NASTAVENÍ

Po opětovném zapnutí vrtl připojená vrtlo.
1. Počkejte až svítí zhasne.
2. Opatrně otočte regulátory citlivosti a času ve směru hodinových ručiček až k pravé zarážce do textovací polohy. Obr. **[5]**
3. Přitisnu potřebuje asi 40 vteřin na zamření, aby proběhl zpoždění zapínačem.
4. Přejděte plochu, při opuštění oblasti snímání se osvětlení s časovým zpožděním vypne, při vstupu se opět zapne. Mezi jednotlivými testy je třeba dodržet dosah 5 vteřin pauzy Obr. **[5]**.
5. Otáčením regulátorů do levé lze nyní nastavit požadovanou potřeba citlivost a dobu zapnutí pohybového čidla.
6. Dosah lze nastavit nastavením chlu úklonu. Obr. **[4]**
7. Rozdíly teplot podmínek ročním obdobím mohou vést ke změně citlivosti detekce.

NASTAVENÍ ČASU

- Nastavením času lze regulovat, jak dlouho zůstane svítit zapnuta.
- Doba zapnutí lze plynule nastavit od pravé zarážky (= cca 5 vteřin) až k levé zarážce ♦ (cca 5 minut).

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Kůlibki pomocí použití pouze vlhkou krpou. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla.

LIKVIDACE

Na zařízení EU vyjadřuje tento symbol to, že výrobek nesmí být s ostatním domácím odpadem. Použité přístroje obsahují cenné materiály, které lze znovu zhodnotit a nové vyrábět tak, jsou chráněny lidé energií, pratože po vyhození nastavené doby na Zbraňky nepro. Vestavěná fotodioda zabraňuje tomu, aby čidlo pracovalo ve dne.

ZÁRUKA

Poskytnutí záruky odpovídá zákonným ustanovením. Právo na technické změny vyhrazeno.

PL

Szanowni Klienci, szanowny Klienci!
Dziękujemy, Państwo za zakup produktu firmy Gavei. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na wypadek ponownego użytku.

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Nasz produkt jest brzygodzinny i odpowiedni do stosowania na zewnątrz, IP 44.
CE Zgodnie z odpowiednimi wytycznymi europejskimi.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 230 V~, 50 Hz
Moc łączeniowa: żarówki do 1000 W, świetlówki do 300 VA

Kąt reagowania czujnika 180° : 0681 / 0682

Zasięg reagowania czujnika: ok. 12 m
Kąt regulacji: pionowo i poziomo
Ustawienie czasu: od 5 sekund do ok. 5 minut
Ustawienie zmierzchu: od jasnego do ciemnego
Stan czuwania: ok. 1 W
Stopień ochrony: IP 44 , brzygodzinny, do stosowania na zewnątrz

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Instalacji może dokonać tylko przeszkolony fachowiec z uprawnieniami do wykonywania prac/pracownik instalacyjny. Prosze zwrócić się do zakładu zajmującego się instalacjami elektrycznymi.

INFORMACJE OGÓLNE

Sygnalizator ruchu działa według technologii pasywnej podczerwieni. Reaguje na ruch pochodzący ze źródeł ciepła. Jeśli np. osoba przechodzi w obszarze czujnika, to przy ciemności włącza się oświetlenie.
Sygnalizator ruchu zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Dzięki będzie świetlnej powstaje w otoczeniu przejściowym. Dzięki sygnalizatorowi ruchu podczas pracy zapewnia bezpieczeństwo, a po nastawionym czasie lampy automatycznie się wyłącza.
Wbudowana fotodioda zapobiegają pracy sygnalizatora ruchu w dzień.

URUCHOMIENIE

- Zalecamy ze bocznie ułożenia sygnalizatora ruchu w stosunku do ruchu pieszego, co umożliwi obszerne kąty detekcji.
- Zasięg i czułość są kształtowane zależne od temperatury otoczenia. Przy chłodniejszym ustawieniu się zasięg i czułość, gdyż różnica temperatur np. między osobą a otoczeniem jest większa.
- Sygnalizatora ruchu nie montować w zasięgu źródeł ciepła, jak np. kominki, wentylacja itp. gdyż mogą one wpłynąć niekorzystnie na czułość czujnika podczerwieni.
- Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Promieniowanie świetlne lub odbicia światła mogą funkcjonowanie fotodiod (wyłączenie zmierzchowy).
- Drzewa lub krzaki mogą powodować fałszywe włączenia. Przy montażu sygnalizator ruchu w wystarczającej odległości.
- Zanieczyszczenie elementów optycznych (np. przez osiadający kurz) może prowadzić do zmniejszenia zasięgu.
- Urządzenie jest zabezpieczone od wpływów pogody, godne polecenia jest dodatkowe zadaszenie.

MONTAŻ

Uwaga:
Przed montażem obwód elektryczny przewodu przyłączeniowego musi być wyłączony spod napięcia i zabezpieczony przed włączeniem.

1. Użyć sygnalizatora ruchu odpowiednio pokazował i zdjąć spodnią część **[1]**.
2. Wkręcanie sprzęgłowego, przed do ściany wykonać przy użyciu znajdujących się tam śrub i kołków na optymalną wysokość 2-4 m. Śruby regulacyjne sygnalizatora ruchu muszą być skierowane ku dołowi **[2]**.
3. Sygnalizator ruchu podłączyć według poniższego schematu **[3]**. Pamiętać o nasunięciu na przewód dołączonych wprowadzeń gumowych.
4. Złożyć część z sygnalizatorem ruchu przykręcić do części dolnej. Rys. **[3]**

TEST/USTAWIANIE

Po włączeniu świeci się podłączona lampa.
1. Poczekać, aż lampa zgaśnie.
2. Ostrożnie obracać regulatorami czułości i czasu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji przewo (= pozycja testu. Rys. **[5]**
3. Urządzenie potrzebuje ok. 40 sek. stabilizacji, aby włączyła działać.
4. Przejść przez teren, przy opuszczaniu zasięgu reagowania oświetlenie wyłącza się z opóźnieniem, po wejściu ponownie się włącza. Między jednowi min. 5 sek. przerwy między testami rys. **[5]**
5. Przez dalszą regulację w lewo można ustawić czułość przy zadzadzaniu i czas włączenia sygnalizatora ruchu.
6. Zasięg można zmieniać przez przestawienie kąta nachylenia rys. **[4]**
7. Zależnie od pory roku różnice temperatur mogą zmieniać przy zadzadzaniu.

USTAWIANIE CZASU

- Ustawienie czasu reguluje czas zapalenia się lampy.
- Czas włączenia można nastawiać bezstopniowo od pozycji w prawo (= ok. 5 sek.) do oporu w lewo ♦ (ok. 5 min.).

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Do czyszczenia powierzchni używać tylko suchą ściereczkę/szmatkę. Nie używać żadnych środków czyszczących.

USUWANIE

W krajach UE symbol ten oznacza, że wyrobu nie wolno wyrzucać do śmieci. Stare urządzenia zawierają cenne materiały, które można ponownie przetworzyć, aby w ten sposób niekontrolowanej utylizacji nie szkodziły środowisku naturalnemu lub zdrowiu ludzkiemu. W związku z tym należy przekazać stare urządzenia do odpowiednich punktów zbiórki odpadów lub oddać w celu utylizacji do placówki handlowej, w której zostały nabyte. Stamtąd zostaną one przekazane do recyklingu.

GWARANCJA

Reklamacja odpowiada przepisom prawa. Zmiany techniczne zastrzeżone.

RUS

Уважаемый клиент,
мы благодарны Вас за покупку изделия производства Gavei. Перед первым использованием прибора рекомендуем ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, прежде чем начать пользоваться изделием, а сохраняя руководство в надежном месте для последующего использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Наше изделие является брызгозащищенным и пригодно для использования вне помещений, степень защиты IP44.
CE Соответствует требованиям европейских директив.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230 В~, 50 Гц
Максимальная мощность: Лампы накаливания до 1000 В.Т., Люминесцентные лампы до 300 В.А

Угол охвата 180° : 0681 / 0682
Дистанция охвата: ок. 12 м
Угол наклона: горизонтально и горизонтальный
Время настройки: от 5 секунд до ок. 5 минут
Настройка на сумерки: от дневного до темного
Потребление в режиме ожидания: ок. 1 Вт
Степень защиты: IP 44 , брызгозащищен, для использования вне помещений

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Допускается инсталляция исключительно обученным персоналом согласно соответствующим инструкциям по инсталляции. Свяжитесь по данному вопросу с квалифицированным специалистом, обладающий разрешением на проведение работ с электрическим током.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Датчик движения работает в пассивном режиме инфракрасного излучения. Он реагирует на движения источников тепла. Если, например, в зону контроля входит человек, то автоматически включается подсвечивающий источник света.
Датчик движения гарантирует безопасность и комфорт. Свет встроенной посветлений и прогоняет опасности. Датчик движения автоматически выключает подсвечивающий источник, так как помимо заданного времени контроля, датчик движения гарантирует бесперебойную работу датчика движения днем.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Предпочтительной является установка датчика движения сбоку, чтобы обеспечить максимальный охват посетителя пересекающего несколько секторов.
- Радиус действия и чувствительность зависят от температуры окружающей среды. При холодной погоде радиус и чувствительность повышаются, так как разница температур, например, между человеком и окружающей средой увеличивается.
- Не устанавливайте датчик движения вблизи источников тепла, например, камина, вентиляционных отверстий и др., так как источники тепла понижают чувствительность инфракрасного излучения.
- Избегайте источника прямого излучения тепла.
- Излучение света или блики воздействуют на чувствительность фотодиоды (предупреждение выключателя).
- Деревья и кустарники могут вызвать ошибочное срабатывание датчика. Установливайте датчик движения на достаточном расстоянии.
- Загрязнение оптики (например, осаждение пыли) может привести к уменьшению радиуса охвата.
- Прибор защищен от природных воздействий, рекомендуется обеспечить дополнительный навес.

МОНТАЖ

Внимание:
Перед монтажом необходимо отключить напряжение цепи того питающего кабеля и предохранить от повторного включения.

1. Размещение датчика движения соответствующим образом и снимите его нижнюю часть. **[1]**.
2. Крепление нижней части к стене осуществляется при помощи прилагаемых винтов и дюбелей на оптимальной монтажной высоте ок. 2-4 метра. Регулировочные винты датчика движения должны при монтаже указывать вниз Рис. **[2]**.
3. Подключение датчика движения согласно приведенной электросхеме Рис. **[3]**. Не забывайте надевать на кабель прилагаемые резиновые вставки.
4. Прижмите верхнюю часть с расположенным датчиком к нижней части. Рис. **[3]**.

ТЕСТИРОВАНИЕ / НАСТРОЙКА

После включения датчика горит подключенная лампочка.
1. Подождите, пока не отключится свет.
2. Очень осторожно поверните регулятор чувствительности и времени по часовой стрелке до положения «максимум» (= положение тестирования) **[5]**.
3. Дождитесь требуется ок. 40 секунд на настройку для корректного функционирования.
4. Отойдите, обратно, спустя, при выходе из не перевода освещение выключится с задержкой, при входе в нее свет включится. Между тестами должно пройти не менее 5 секунд. Рис. **[5]**.
5. Теперь можно настроить необходимую чувствительность и продолжительность времени и время включения, поворачивая регулятор влево.
6. Угол наклона можно изменять, чтобы обеспечить оптимальную зону контроля. Рис. **[4]**.
7. Сезонные изменения температуры могут повлиять на чувствительность датчика при срабатывании.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

- Настройка времени регулирует длительность времени включения.
- Продолжительность включения может быть изменена бесступенчатым способом от скорого упора= (ок. 5 секунд) до левого упора ♦ (ок. 5 минут)

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / УХОД

- Отключите электропитание изделия и предохраните цепь того от повторного включения.
- Для очистки используйте сухой или мягкий абразивный материал. Не используйте, а также необходимости, моющие чистящие средства, не содержащие растворитель.

УТИЛИЗАЦИЯ

В странах ЕС этот знак означает, что это изделие нельзя утилизировать как обычный бытовой мусор. Устройства устройства содержат ценные материалы, пригодные для использования в вторичного использования, которые, во избежание нанесения ущерба окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой переработки мусора, должны быть направлены на соответствующую утилизацию. Поэтому утилизируйте устройства через соответствующие приемные системы или передайте устройство для утилизации в организацию, где вы приобрели свое. Если этого устройства будет утилизировано в соответствии с использованными материалами.

LV

Cienījamā klienta, godātais klient,
mēs Jums pateicamies par to, ka iegādājāties dzīvi Gavei. Pirms pirmās izmantošanas, lūdzam pārskatīt lepazīties ar šo lietošanas instrukciju un izlasīt to rūpīgi. Ja nepieciešamības gadījumā vēlāk varēsi tajā iesaistīties.

NOTEIKUMIM ATBILSTOŠA LIETOŠANA

Mūsu izgatavotā ierīce ir izstrādāta pret ūdens šļakstu un piemērota izmantošanai āpsu telpām, IP44.
CE Atbilstošas aplēkošanas saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas direktīvām.

TEHNISKIE DATI

Spriegums: 230 V~, 50 Hz
Komutācijas spriegums jauda: Kvēlspuldzes līdz 1000 W, Luminoscīdīgās lampas līdz 300 VA

Uztveršanas leņķis 180° : 0681 / 0682

Darbības platums: ap 12 m
Regulēšanas leņķis: vertikāli un horizontāli
Laika iestāve: no 5 sekundēm līdz aptr. 5 minūtēm
Krāsu iestāve: no gaišā līdz tumšam
Gaidīšanas režīms: aptr. 1 W
Aizsardzība klase: IP 44 , aizsardzība pret ūdens šļakstiem, izmantošana āpsu telpās

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Instalācija drīkst veikt vienīgi kvalificēti speciālisti saskaņā ar spēkā esošajiem instalācijas noteikumiem. Šādam vērtēm verificēti apvienojumā ar elektroapsardzīmi.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Kustības detektora darbība balstīta uz pasīvu infrasarkanā staru tehnoloģiju. Tas reģistrē kustīgu no siltuma avotiem. Ja, piem., kādu personu nonāk detektora darbības zonā, tādēļ automātiski iedzīvojas gaismas.
Kustības detektora ļauj par drošību un komfortu. Vieņi teik sagādāt ar gaismu, bet zaigus apsaka cauru ekspozīciju. Kustības detektora, jūs setuopsiet elektroenergiju, jo pēc iestatīts apgrozījumu intervāla lampa tiek automātiski izslēdzas.
Balināsi fotodioda neļauj kustības detektoram darboties dienā.

EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA

- Kustības detektoru ieteicams novietot sānu no pārvietojoši veidā, lai tas varētu reģistrēt kustīgo sektori.
- Darbības tālums un jutīgums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Vēsā laikā tā darbības tālums un jutīgums palielinās, jo temperatūras atšķirība, piem., cilvēka pret apkārtni, ir lielāka.
- Neuzstādiet kustības detektoru siltuma avotu tuvumā, piem., ka kominam, izplūdes ventilācijas vai tml., jo tas var ietekmēt infrasarkanā staru kustības detektora jutīgumu.
- Nepieļaujiet tieši siltuma starojumu ietekmēšanu.
- Gaismas starojums vai spoguļošanās ietekmē fotodiodes darbību (kādas ēnas).
- Koki vai krūmi var izraisīt viltus ieslēgšanos. Uzstādiet kustības detektoru pietiekamā attālumā no tiem.
- Netīras optikas ietekme (piem., ar sakrājušos putekļu kārtu) var samazināt uztveršanas diapazonu.
- Ierīce ir izgatavota no noturīgu ietekmes, tādu iekšējās, ka tā ārsts ārējo ietekmēm, tomēr ieteicams, ja tā ārsts ārējo ietekmēm, ir vēlams to papildināt ar nojumi.

MONTĀŽA

Uzmanību!
Pirms montāžas jāatvieno piegādātais elektrisko instalācijas grandinē esošā ligzdā vai jāizslēdz, kad ārsts ir pārliecinājies par nejaušu ieslēgšanos.

1. Atskrūvējiet nosmaukt kustības detektora apakšējo daļu **[1]**.
2. Apskābiņš daļu pārstādiet pie sienas ar komplektā pievienotajām skrūvēm un dībeļiem optimālajā, ap. 2-4 metru montāžas augstumā. Kustības detektora darbības tālumu regulējošās skrūves jābūt vērstām uz leju **[2]**.
3. Kustības detektora jāpieslēdz saskaņā ar zemāk redzamajiem pieslēgšanas shēmu. Ar **[3]**. Nedrīkstēs ārsts pārsniegt pieslēgšanas vietas jāpievienā pēc vadām.
4. Kustības detektora augšējo daļu piestāvīdejiet pie apakšējās daļas. Ar **[3]**

TESTĒŠANA UN IESTATĪJUMI

Pēc uzkrāvētās ieslēgšanas, iedegas pieslēgtā ieguvumu spuldze.
1. Pagaudiet, līdz gaisma izslēdzas.
2. Uzmanīgi pagriezet uztveršanas jutīgumu un laika regulatoru pulksteņa rādītāja kustības virzienā līdz pozīcijai pulksteņa rādītāji. **[5]**
3. Ierīce nepieciešams aptr. 40 sekundes mērījuma veikšanai, lai tā varētu darbināties pareizi.
4. Apstaigājiet teritoriju, ozaejot no uztveršanas zonas, izgaismojamais izslēdzas ar laika aizkavi, ieejot teritorijā, tas no jauna ieslēdzas. Starp testēšanu ieteicams 5 sekunšu pārtraukums **[5]**.
5. Pagriežot regulatoru pa kreisi, tagad varat iestatīt vēlamo jutīgumu vēlamo laiku un kustības detektora ieslēgšanās/izslēgšanās intervālu.
6. Darbības tālumu iestatāmi ar gaida Eiz turēšanu. **[4]**
7. Atkarībā no gadalaika, temperatūras izmaiņas var izraisīt uztveršanas jutīgumu.

LAIKA AIZKAVES IESTATĪJUMS

- Laika iestatījums regulē intervālu, cik ilgi gaismas spuldze ieslēgsies.
- Ieslēgšanās ilgumu iespējams ladam regulēt no maksimālā līdz minimālā (= cca 5 sekundes) līdz ottāvai kreisajā pusē ♦ (aptr. 5 minūtes).

APKOPE UN TĪRĪŠANA

- Izslēdziet barošanu no elektriskās strāvas un nodrošināt strāvas kēdi pret atkārtotu ieslēgšanu.
- Tīrīšanai izmantojiet sausu vai mīkstuma mīkstuma krāsotu krāsu pārklāju ar ādām, nepiec., izmantojiet mazu tīrīšanas līdzekli. Nekonstejiet abrazīvus vai šķīdinātāju saturošus tīrīšanas līdzekļus.

UTILIZĀCIJA

ES dalībvalstīs šīs simbols norāda uz to, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nolietotās ierīces satur vērtīgus materiālus, kuru var atkārtoti izmantot, tādēļ tos ir jāsaglabā izvairīties no apkārtējās vides piesārņošanas un nekontrolētiem ietekmes uz cilvēka veselību.