



Használati utasítás

Fénycsöves kézilámpa 6908H

Technikai adatok:

230-250V ~

8W

H05RN-F 2x0.75 mm², 5m

IP20

Működés:

Csatlakoztassa a tápkábelt bármelyik 230-250V AC szabványú fali aljzatba.

A függesztő horog 360° ban forgatható

Figyelem: Használat előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést.

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

Áramütés, vagy tűz elkerülése érdekében:

1. Ne használja, vagy ne próbálja meg csatlakoztatni a kézilámpát, ha, a keze nedves ,nyirkos, vagy nedves, nyirkos felületen vagy vízben áll!
 2. MINDIG ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség megfeleljen a lámpatest követelményeinek.
 3. Ne szerelje szét a lámpát! A lámpatest nem tartalmaz cserélhető, vagy javítható alkatrészeket.
 4. Ez a lámpatest csak 220-250 V AC hálózaton használható.
 5. A lámpatest nem vízmentes!
- Nem alkalmas zuhanyzóokban, szaunákban vagy nedves helyen történő használatra. Tartsa távol vizes helyektől. pl.a mosdók, kádak, zuhanyzók stb.
6. Ne próbálja meg kivenni a vízből, ha esetleg beleesett, amíg az a hálózathoz van csatlakoztatva, mert fenn áll az áramütés veszélye!
 7. Ne használja veszélyes helyeken, például tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes körülmények között!
 8. Ne használja sérült búrával.
 9. Tartsa távol sugárzó hőtől vagy nyílt lángtól.
 10. Ne nézzen közvetlenül a fénybe.

Karbantartás:

A karbantartás elvégzése előtt mindig húzza ki a munkalámpát.

Távolítsa el a szennyeződést amit csak lehet. Szükség esetén használjon puha, nedves ruhát és enyhe szappant.

Ügyeljen arra, hogy a villásdugó ne legyen vizes.

Soha ne merítse a kézilámpa bármely részét semmilyen folyadékba.

Ne használjon oldószereket, például benzint, terpentint stb. Az aeroszolok és más vegyszerek elhomályosíthatják a polikarbonát búrát.

Modellszám: 6908H

